

Skala 1:100/100/500

1. Rury układać na podsypce z piasku gr. 10 cm.
2. Na sieciach z rur PE w celu ich oznakowania stosować taśmę magnetyczną.
3. Schematy montażowe węzłów wg rys. nr 10-12.
4. Uzbrojenie rurociągów oznakować tabliczkami.

