

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Panel przetwornicy umieścić na elewacji szafy. Urządzenie oprogramować, aby w trybie ręcznym umożliwić zadawanie częstotliwości z poziomu panela

Załączenie na stałą częstotliwość jest alternatywnym (awaryjnym) automatem, załączającym się w przypadku awarii czujnika ciśnienia (praca na presostatach). Na etapie rozruchu ustalić:

- 1) ilość pomp 2-go stopnia uruchamianych przez presostaty (dla pomp nieaktywnych nie podłączyć ścieżki sterowania dla alternatywnego automatu)
- 2) wartość częstotliwości pracy w tym trybie
- 3) wartości nastaw na presostatach (ciśnienie na presostacie zalecającym powinno być niższe) od ciśnienia zadanego dla systemu automatyki)