

Skala 1:100/500

1. Rury układać na podsypce z piasku gr. 10 cm.
2. Na sieciach z rur PE w celu ich oznakowania stosować taśmę magnetyczną.
3. Schematy montażowe węzłów wg rys. nr 10–12.
4. Uzbrojenie rurociągów oznakować tabliczkami.



72-006 SZCZECIN, MIERZYN
ul. Sosnowa 10, tel. (091)4831426
Pracownia: 71-084 SZCZECIN
ul. Zielonogórska 35
tel./fax (091)4530749

YN	RYSUNEK:
----	----------

INVESTOR:	
-----------	--

INWESTOR: Gmina Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

SKALA:	1:100/500
--------	-----------

0	DATA: wrzesień, 2014
---	-------------------------

Nr rys.

9