


A



- 1) Rodzaj płyty kanalowej sprężonych dobrać wg zaleceń producenta prefabrykatów
- 2) Wywleki żelbetowe zbroić prętami #16mm co 10cm
- 3) Wywleki muszą zastąpić płyty kanalowymi dociętymi wzdłuż kanałów wg zaleceń producenta
- 4) Zbrojenie uzupełniające płyty przedstawiono na rysunku zbrojenia górnego
- 5) Dopasować wywlecia na słupy do rzeczywistego układu płyt
- 6) Przed rozpoczęciem produkcji płyt, należy sprawdzić przebiega instalacyjne wg projektu instalacji
- 7) Rozprawy wraz z projektami branżowymi - architektura i instalacje
- 8) Prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym, przepisami BHP i BIOZ oraz sztuką budowlaną

Beton: B25
Stal: #-BSt500
Otulina: $C_{nom}=20\text{mm}$

[illegible]